ZTE MF286D 4G-reitittimen APN vaihtaminen ja asettaminen siltaavaan tilaan

Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa https://192.168.100.1. Tunnukset löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.

APN vaihtaminen



2. Valitse yhteyspiste





. Valitse "manua	alinen" ja "lisää uusi"	27-28.
Yhteyspiste		ැටි
Nykyinen yhteyspiste	Elisa	
Tila	O Automaati en 💿 Manuaalinen	
Profiili	Default	
PDP-tyyppi	IPv4	~
Profiilin nimi *	Default	
Yhteyspiste *		
Todennus	NONE	~
Käyttäjänimi		
Salasana		
	Aseta	oletukseksi Kävtä Poista

Syötä yhteyspisteen tiedot. Tarkemmat tiedot löytyy osoitteesta <u>https://yrityksille.elisa.fi/ohje/Julkinen-</u> <u>IP-mobiililaajakaistalle</u>. Lopuksi valitse "Käytä"



Siltaavaan tilaan asettaminen

1. Valitse etusivulta "Asetukset"



2. Valitse "Vaihda tilaa"

Yhteysasetukset	
Yhteystila	$\mathbf{>}$
Verkon valinta	>
Yhteyspiste	$\mathbf{>}$
Lukitse taajuus	
Valifua thaa	

3. Valitse "Siltaava tila" ja klikkaa käytä





 Mikäli siltaava tila pitää saada pois käytöstä laite pitää palauttaa tehdasasetuksille. Tämä onnistuu painamalla laitteen päällä olevaa "Reset" painiketta jollakin kapealla esineellä 15s

