PIKAOPAS

NETGEAR Nighthawk M1

4GX Gigabit LTE -mobiilireititin



NETGEAR

Nighthawk

Pakkauksen sisältö

- Nighthawk M1 -mobiilireititin ja akku
- Pikaopas
- USB-C-kaapeli
- Virtasovitin

1. Tarkista SIM-kortti ja aseta akku paikalleen.

- a. Varmista, että mobiilireitittimen virta on katkaistu.
- **b.** Avaa mobiilireitittimen pohjassa oleva kansi. Paina peukaloillasi kannessa olevia nuolia ja liu'uta kansi irti.
- c. Tarkista, että micro-SIM-kortti on SIM-korttipaikassa.
- Jos micro-SIM-kortti on paikallaan, siirry vaiheeseen e. Jos micro-SIM-kortti ei ole paikallaan, etsi kortti ja jatka vaiheeseen d.
- Saat toimivan ja aktivoidun SIM-kortin mobiilipalveluntarjoajalta.

- e. Kohdista akun liittimet ja aseta akku paikalleen.
- korttipaikkaan.
- **g.** Sulje mobiilireitittimen kansi.



d. Liu'uta micro-SIM-kortti paikalleen.

f. Jos olet hankkinut micro-SD-kortin, aseta se micro-SD-

2. Lataa NETGEAR Mobile -sovellus.

NETGEAR Mobile -sovelluksella voit vaihtaa WiFi-verkon nimen ja salasanan. Sillä voit myös toistaa ja jakaa mediatiedostoja sekä ottaa käyttöön matkareititintoiminnon.

- a. Muodosta mobiililaitteen Internet-yhteys
- **b.** Lataa NETGEAR Mobile -sovellus osoitteesta netgear.com/mobileapps.
- 3. Käynnistä mobiilireititin.

Paina mobiilireitittimen **virtapainiketta** 🔱 kolmen sekunnin ajan.



Näytä WiFi-nimi ja -salasana painelemalla **virtapainiketta**, jolloin Nighthawk M1 -reitittimen LCD-näytön tiedot vaihtuvat.



4. Liitä laitteet.

a. Tarkista, että tietokoneen tai mobiililaitteen WiFi-yhteys on otettu käyttöön ja etsi WiFi-verkkoja. Seuraavassa taulukossa tai WiFilaitteen käyttöoppaassa on lisätietoja WiFi-verkkojen etsimisestä.

Windows	Napsauta Internet-yhteys -kuvaketta, joka on tavallisesti näytön oikeassa alakulmassa.	
Мас	Valitse WiFi > Verkko .	
Mobiililaitteet	Valitse Asetukset > WiFi.	

- **b.** Näytä WiFi-nimi ja -salasana painelemalla **virtapainiketta**, jolloin Nighthawk M1 -reitittimen LCD-näytön tiedot vaihtuvat.
- c. Valitse Nighthawk M1:n näytössä näkyvä WiFi-verkon nimi.
- **d.** Kirjoita WiFi-salasana juuri niin kuin se näkyy Nighthawk M1:n näytössä.
- **HUOMAUTUS:** Salasanassa otetaan kirjainkoko huomioon. Suosittelemme, että vaihdat järjestelmänvalvojan oletussalasanan.



e. Jos haluat käyttää reititintä Internet-yhdyskäytävänä, liitä Ethernet-laite Nighthawk M1 -reitittimen Ethernet-porttiin.

5. Ota laite käyttöön.

a. Käytä NETGEAR Mobile -sovellusta tai siirry osoitteeseen http://m1login.net tai http://192.168.1.1 Nighthawk M1 -reitittimeen liitetyllä laitteella.

b. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisämääritykset ja -toiminnot

- > Kirjautuminen Nighthawk M1 -reitittimen aloitussivulle:
- 1. Käynnistä selain Nighthawk M1-reitittimeen liitetyssä laitteessa.
- 2. Kirjoita selaimen osoiteriville http://m1login.net tai http://192.168.1.1
- 3. Kirjoita Sign In (Kirjaudu sisään) -kenttään oletussalasana ja napsauta **Sign In** (Kirjaudu sisään) –painiketta. Oletussalasana on modeemin tarrassa. Vaikka antamasi laitteen salasana on yksilöivä ja suojattu, suosittelemme, että vaihdat sen haluamaksesi salasanaksi.

Mediatiedostojen lataaminen Nighthawk M1 -reitittimeen

Voit ladata mediatiedostoja joko micro-SD-kortille tai USB-asemaan, joka on liitetty Nighthawk M1 -reitittimeen. Micro-SD-kortit ja USB-asemat myydään erikseen. Ota käyttöön media- ja Ethernettuki valitsemalla ensin Charge Only (Vain lataus) -asetus (Settings > Router Setup > Use USB port for) (Asetukset > Reitittimen asennus > Käytä USB-porttia:).

tietokoneella:

- 2. Napsauta MyMedia-välilehteä.
- **3.** Vedä ja pudota tiedostot sivulle.

avulla

Jos älypuhelimen tai muun laitteen akun virta on vähissä, voit ladata sitä liittämällä laitteen M1:n USB-A-porttiin. Lataus alkaa automaattisesti, kun laite on liitetty.

Mediatiedostojen lataaminen Nighthawk M1 -reitittimeen

1. Kirjaudu Nighthawk M1 - reitittimen aloitussivulle.

Muiden laitteiden lataaminen Nighthawk M1 -reitittimen

LED-tila

Vilkkuu hitaasti sinisenä	Nighthawk M1 -reititin on käyttövalmis.	
Vilkkuu nopeasti sinisenä	Nighthawk M1 -reititin siirtää tietoja.	
Vilkkuu hitaasti oranssina	Nighthawk M1 -reititin ei ole käyttövalmis.	



© NETGEAR, Inc., NETGEAR ja NETGEAR-logo ovat NETGEAR, Inc.n tavaramerkkejä. Muita kuin NETGEARin tavaramerkkejä käytetään vain viittaustarkoituksessa. NETGEAR, Inc., 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA, 95134 USA.

Building 3, University Technology Centre

Virtapainike

	Kytke reitittimeen virta.	Paina virtapainiketta kolmen se
	Sammuta reititin.	Paina virtapainiketta viiden sek
	Herätä reititin.	Paina virtapainiketta nopeasti.
	Vaihda näytöstä toiseen.	Paina virtapainiketta nopeasti.

Lisätietoja, täydellinen käyttöopas ja laiteohjelmiston päivitykset ovat saatavilla osoitteessa netgear.com/support.

Yhdenmukaisuus

Nykyinen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Säännöstenmukaisuustiedot ovat osoitteessa http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Tutustu säännöstenmukaisuustietoihin ennen virtalähteen liittämistä.

ekunnin ajan.

kunnin ajan.