Zyxel DX-3300 laitteen siltaaminen

1. Kirjaudu laitteen hallintaan osoitteessa https://192.168.1.1. Tunnukset löytyvät laitteessa olevasta tarrasta.

ZYXEL DX3300-TO		
	Login	
	User Name	
	admin	
	Password	
	1	\odot
	Login	

2. Valitse oikeasta yläkulmasta valikko (3 viivaa)

Connectivity	System Info	
	Model Name	DX3300-T0
	Firmware Version	V5.50(ABVY.2)C0
	System Uptime	0 days 0 hours 18 minutes 51 seconds
	LAN MAC Address	7C:77:16:95:DB:A0
	VDSL WAN	Rx:34845 Tx:7888 (Kbps)

3. Valitse Network Setting ja Broadband





≡

······································												
Broad	band	Cellular	Backup	Advanced								
Use th provic	ils screen to d ded by your l	change you SP to config	ur Zyxel Device gure WAN settir	's Internet access setti ngs.	ngs. The summ	nary table show	ws you the configur	red WAN ser	vices (connections) on th	ne Zyxel Dev	ice. Use informati	on
											+ Add New I	WAN Interface
#	Name	Туре	Mode	Encapsulation	802.1p	802.1q	IGMP Proxy	NAT	Default Gateway	IPv6	MLD Proxy	Modify
1	ADSL	ATM	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	
2	VDSL	PTM	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	Ø į
3	ETHWAN	ETH	Routing	IPoE	N/A	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	C A

4. Valitse liittymä tekniikkasi mukainen yhteys (ADSL / VDSL / ETH) ja Modify

5. Valitse kohdasta Mode asetus "Bridge". Lopuksi klikkaa sivun alareunasta "Apply"

<		Edit WAN Ir	nterface		
	General			VLAN	
Name	VDSL		802.1p		
Туре	VDSL over PTM		802.1q		(1~4094)
Mode	Routing -			ΛΑΤΙΙ	
Encapsulation	IPoE 🗸			MIG	
IPv4/IPv6 Mode	IPv4 IPv6 DualStack 🗸		MTU	1500	

